

■北海道支社
札幌市白石区中央一条2-1-37
TEL.011-832-3111 FAX.011-832-3333

■東北支社
仙台市若林区六丁目字南98-1
TEL.022-287-3765 FAX.022-287-2995

東北支社／北東北営業所
TEL.022-287-3765 FAX.022-287-2995

東北支社／福島営業所
TEL.022-287-3765 FAX.022-287-2995

■北関東支社
埼玉県草加市青柳1-6-39
草加物流センター5階
TEL.048-933-1881 FAX.048-933-1901

北関東支社／水戸営業所
TEL.048-933-1881 FAX.048-933-1904

北関東支社／宇都宮営業所
TEL.048-933-1881 FAX.048-933-1906

北関東支社／前橋営業所
TEL.048-933-1881 FAX.048-933-1898

北関東支社／新潟営業所
TEL.048-933-1881 FAX.048-933-1905

北関東支社／長野営業所
TEL.048-933-1881 FAX.048-933-1893

■東京支社
東京都品川区東品川3-20-17
TEL.03-3474-1181 FAX.03-3450-5038

東京支社／東京ショールーム・クレリア
東京都港区赤坂1-12-32
アーク森ビル3階
TEL.03-3505-3300 FAX.03-3505-5235

東京支社／多摩営業所
TEL.03-3474-1263 FAX.03-3474-1839

東京支社／東関東営業所
TEL.03-3474-1253 FAX.03-3474-1224

東京支社／横浜支店
横浜市中区不老町2-9-1 関内ワイズビル
TEL.045-664-3111 FAX.045-664-3303

横浜支店／厚木営業所
TEL.045-664-3111 FAX.045-664-3303

■本社・中部支社
名古屋市西区幅下1-4-1
TEL.052-564-3111 FAX.052-564-3191

中部支社／名古屋ショールーム
名古屋市西区幅下1-4-1
TEL.052-564-3225 FAX.052-564-3229

中部支社／岡崎営業所
岡崎市大西1-16-3
TEL.0564-24-1521 FAX.0564-25-2080

中部支社／岐阜営業所
岐阜市西部大川12-25-1
TEL.058-275-3311 FAX.058-275-3316

中部支社／静岡営業所
静岡市駿河区敷地2-9-15
TEL.054-237-8121 FAX.054-237-8120

中部支社／浜松営業所
TEL.052-564-3030 FAX.052-564-3794

中部支社／北陸営業所
金沢市玉鉾2-268
TEL.076-291-3302 FAX.076-291-6984

■関西支社
兵庫県尼崎市西向島町111-4
TEL.06-6414-3311 FAX.06-6414-3312

関西支社／大阪ショールーム
大阪市北区梅田2-5-25
ハービスOSAKA 4階
TEL.06-6347-9110 FAX.06-6347-9811

関西支社／京都営業所
TEL.06-6414-3361 FAX.06-6414-3362

関西支社／南大阪営業所
TEL.06-6417-0911 FAX.06-6414-3870

関西支社／東大阪営業所
TEL.06-6414-3811 FAX.06-6414-3851

関西支社／神戸営業所
TEL.06-6414-3402 FAX.06-6414-3403

関西支社／姫路営業所
TEL.06-6414-3402 FAX.06-6414-3403

■中国四国支社
岡山県都窪郡早島町矢尾836
TEL.086-292-3300 FAX.086-292-3322

中国四国支社／岡山ショールーム
岡山県都窪郡早島町矢尾836
TEL.086-292-3300 FAX.086-292-3322

中国四国支社／広島営業所
広島市中区舟入中町2-28
TEL.082-233-3551 FAX.082-233-3501

中国四国支社／広島ショールーム
広島市中区舟入中町2-28
TEL.082-233-3815 FAX.082-233-3501

中国四国支社／四国営業所
高松市多肥下町1507-14
TEL.087-867-5110 FAX.087-867-5140

■九州支社
福岡市博多区東那珂1-11-11
TEL.092-441-5181 FAX.092-441-5191

九州支社／福岡ショールーム
福岡市博多区東那珂1-11-11
TEL.092-441-9500 FAX.092-441-9503

九州支社／北九州営業所
北九州市小倉北区馬場2-6-6
第1中央ビル1階101号
TEL.093-511-5414 FAX.093-511-5419

九州支社／熊本営業所
熊本市中央区保田窪1-4-3
ソレイユノボル103号
TEL.096-383-3080 FAX.096-385-5906

九州支社／南九州営業所
鹿児島市武2-16-6 南園ビル1階
TEL.099-259-8611 FAX.099-259-8586



株式会社サンゲツは、本社及び
全事業所においてISO9001
並びにISO14001を取得して
おります。



単層ビニル床シート

グラニット・オデオンPUR

ノーワックスメンテナンスの手引き





ノーワックスメンテナンスの手引き



グラニット・オデオンPURは緻密な単層構造のため、ワックスを使用しないメンテナンスで美観を維持できます。汚れが付きにくく経済的、廃液も少ないため環境にも優しくいつまでも美しくお使いいただける床材です。

予防メンテナンス

施設内の汚れの80%は外から運び込まれます。

泥・砂・コンクリート粉・煤煙・アスファルトなどが靴底に付着し、それが施設内の床材に転移して汚れが拡散します。このため、施設の中だけでなく駐車場・連絡通路・外構回り歩道の清掃をこまめに実施する日常清掃が大切です。

エントランスには以下の3段階のマット設置が汚れの防止に効果を発揮します。



3段階のマット設置が汚れの防止に効果を発揮

- 1 まず玄関の外に雨・風耐用品のマットを置き、外からの泥・砂などをふるい落とします。
- 2 次に風除室内に雨の日の水分まで吸着するマットを敷きます。
- 3 最後に施設内に汚れ・埃・水分吸着用マットを敷きます。

外から施設内まで来訪者が自然に歩いて泥・砂を落とすには、約6mの除塵スペースが必要であると言われています。なるべく広範囲にわたってマットを設置することが施設内部の床材の汚れを防ぎます。

※マットが汚れて泥・砂が飽和状態のまま放置すると逆にマットの汚れが内部に入ってきますので、マットは常に清掃しておきます。毎日のパキューミングと月1回の水洗いをおすすめします。
※大きなマットは重量があり、めくれにくいですが、パリアフリーを推進するためには初期床工事仕上りの時に、マットの厚み分床の仕上高を低くする必要があります。

初期メンテナンス(施工完了後)

土足での通行を禁止し、床面を保護して接着剤が完全に乾燥・硬化するまで十分な養生期間を取り、自動床洗浄機による初回のメンテナンスを行います。

初期メンテナンス手順

- 1 ダスタークロスや掃除機を使用して埃やゴミを除去し、床面をきれいに掃除してください。
- 2 床面に付着したヒールマークや接着剤等の汚れは、床材の表面を傷つけないようにスクレイパー（ガムとりべら）やハンドパッドで取り除き、水または洗浄剤を含ませたウエス等で拭きとってください。洗浄剤で取れにくい汚れはアルコール等で除去し、その後モップ等で水拭きします。汚れを含んだ洗浄剤成分を完全に除去して乾燥させてください（洗浄剤成分が残っていると汚れが付着しやすくなります）。
- 3 施設使用前から自動床洗浄機で洗浄することで床材表面が滑らかになり、汚れが付きにくくなります。

※必要に応じて洗浄剤を使用し、汚れの程度に応じたパッドをお選びください。
※自動床洗浄機が入らないコーナー部や壁際はモップやハンドパッドで清掃してください。
※自動床洗浄機の水、洗浄剤の量が少ないと、床面に不具合を発生させる恐れがありますのでご注意ください。



日常メンテナンス

日常メンテナンスのポイントは、「汚れる前に予防清掃をする」ことです。床面にこびり付いた汚れを取り除くには大変な時間と労力を要し、床面もきれいになりません。汚れがひどくなる前に汚れの原因を取り除くことが長期にわたる美観維持につながります。



日常メンテナンスの手順

- 1 ダスタークロスや掃除機で埃やゴミを取り除いてください。雨の日はエントランス付近を重点的に、固く絞ったモップでぬれている部分を拭き取ります。
- 2 ヒールマーク等の落ちにくい汚れは、水または洗浄剤を含ませたモップやウエス等よく拭き取ってください。洗浄剤でも落ちない汚れは、アルコール等で除去してください。また洗浄剤やアルコールを使用した場合は、必ず水拭きをしてください。
- 3 自動床洗浄機で洗浄してください。自動床洗浄機での洗浄は、汚れを落とすだけでなくツヤを与え、汚れにくくする予防清掃につながります。水または洗浄剤を使用して、歩行頻度が多い場所は毎日、少ない場所は週2回～月1回実施してください。予防清掃のためなるべく頻繁に行うことをおすすめします（水の量が少ないと床面に不具合が生じる場合がありますのでご注意ください）。



※自動床洗浄機が入らないコーナー部や壁際は、水または洗浄剤をつけ固く絞ったモップで清掃してください。洗浄剤を使用後はモップ等で水拭きを行い、完全に乾燥させます。
※ドライバフィングやパニッシングを頻繁に行うと、床面の凹凸部が局部的に削られて不具合が生ずる場合があります。

メンテナンス用品のご紹介

ノーワックスメンテナンスに適したオススメ用品の一覧

ダストマット

屋外

山崎産業(株)『エバックブラシハードマット』
(株)テラモト『ケミタングルハード』

風除室

山崎産業(株)『ブイステップマット』
(株)テラモト『ダストップ』

屋内

山崎産業(株)『ロンステップマットタフ』
(株)テラモト『ニューパワーセル』

洗浄剤

コニシ(株)『ワイブノン』アルカリ性
コニシ(株)『ニュートラル』中性
シーバイエス(株)『洗浄王』アルカリ性
シーバイエス(株)『グリーンプラスフロアクリーナー』中性

ダスタークロス

コニシ(株)『ボルベックダスタークロス』
シーバイエス(株)『ハイジーンクロス』

フロアパッド(ポリッシャー及び自動床洗浄機用)

スリーエムジャパン(株)『スコッチ・ブライト 白/赤』
HTC社(SWEDEN)『ツイスターパッド 紫/緑/黄/白』

※維持管理ならびに使用上の注意につきましては、S-FLOOR巻末に掲載しておりますので合わせてご参照ください。